

## Hestebokse.

Når De selv skal montere Deres nye inventar er det vigtigt at få begyndt rigtigt.

### Samling af inventar:

Inventaret samles hvor det skal stå. Der skal IKKE gøres noget fast i gulv eller mur før alt er samlet og placeret rigtigt. Ved en nedstøbt stald klodses alt inventaret op, så det har den rigtige højde. Det nederste u-profil skal være 18mm over det færdige gulv.

Kig på den medfølgende samlingstegning med positions nr. for at få placeret inventaret rigtigt.

### Boltesamlinger:

Når De skal finde den rigtige bolt, skal De måle den samlede godstykkelse, runde op til hele cm og lægge 1 cm til. Så har De længden på den bolt der skal bruges.

Eks: Stolpe(6cm) + inventar profil(4cm) + 1cm = 11cm

Når hullet i inventarprofilet er et Ø26 udregnes boltlængden således:

Eks: Stolpe(6cm)+inventar profil(4cm) – 1cm = 9 cm

OPS! Denne vejledning er kun vejledende.

Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres staldinventar.

Med venlig hilsen



Se mere på vores hjemmeside

[www.fremtiden-as.dk](http://www.fremtiden-as.dk)